

Laufschienen




Unsere Glas- und Holzschiebetüren sind serienmäßig mit Laufschienen ausgestattet. Sollten Sie die beige packten Laufschienen ersetzen oder verlängern wollen, erhalten Sie die Schienensets auch als optionales Zubehör.

Die Laufschienen sind – auch nachträglich – leicht zu montieren. Die Montage erfolgt von vorne durch Anschrauben der Schienen an den Wangen. Die notwendigen Beschläge sind im Lieferumfang jedes Schienensets enthalten.


Achten Sie bitte darauf, dass bei einer Verlängerung der Schienen der Kontaktpunkt (siehe Abb. 1) in der Mitte der Wange liegt – in diesem Fall müssen Sie die Schienen in Eigenleistung etwas kürzen. Dies ist auch notwendig, wenn Sie z.B. zwei Schiebetüren nebeneinander vorsehen (siehe Abb. 2).

Sollten Sie die beige packten Schienen lediglich durch eine andere Länge ersetzen, ist diese Kürzung natürlich nicht erforderlich.


Folgende Schienensets stehen Ihnen zur Verfügung:




Artikel-Nr. TO8094 – Schienenset – Breite 94 cm (2 Raster)



Artikel-Nr. TO8185 – Schienenset – Breite 185 cm (4 Raster)



Artikel-Nr. TO8230 – Schienenset – Breite 230 cm (5 Raster)



Artikel-Nr. TO8276 – Schienenset – Breite 276 cm (6 Raster)




Abb. 1



Abb. 2